


F **NOTICE À DESTINATION DES ADULTES** : réglez attentivement la longueur des cordes en faisant un ou plusieurs nœuds à chaque extrémité à l'intérieur des pattes, afin d'ajuster leur longueur à la taille de l'utilisateur (cf. schéma). Vérifier régulièrement le jouet. Ne plus utiliser si détérioré. Le produit doit être utilisé sur une surface plane dans un espace privé.

GB **INSTRUCTIONS FOR ADULTS**: carefully adjust the length of the ropes to the user's height by making one or more knots inside the feet at each end (see diagram). Check the toy regularly. Never use a damaged toy. The product should be used on a flat surface within a private space.

D **HINWEIS FÜR ERWACHSENE**: Stellen Sie die Länge der Seile sorgfältig ein, indem Sie einen oder mehrere Knoten an jedem Ende auf der Innenseite der Laschen binden, um die Länge an die Körpergröße des Kindes anzupassen (siehe Abbildung). Das Spielzeug regelmäßig überprüfen. Bei Beschädigung nicht mehr verwenden. Benutzung auf einer ebenen Fläche in einem privaten Bereich.

E **INSTRUCCIONES PARA LOS ADULTOS**: ajuste cuidadosamente la longitud de las cuerdas haciendo uno o varios nudos en cada extremo por dentro de las patas para adaptar su longitud a la estatura del usuario (ver esquema). Revisar periódicamente el juguete. No debe utilizarse más si se deteriora. Utilicése sobre una superficie plana y en un espacio privado.

I **ISTRUZIONI PER L'ADULTO**: regolare accuratamente la lunghezza delle corde facendo uno o più nodi ad ogni estremità all'interno delle zampe, in modo da adeguare la loro lunghezza alla taglia dell'utilizzatore (vedi schema). Verificare regolarmente il giocattolo. Interromperne l'uso in caso di deterioramento. Il prodotto deve essere usato su una superficie piana in uno spazio privato.



P **INSTRUÇÕES PARA ADULTOS**: ajuste cuidadosamente o comprimento das cordas, dando um ou vários nós em cada extremidade dentro das patas para ajustar o seu comprimento à altura do utilizador (consulte o esquema). Verificar regularmente o estado do brinquedo. Não continuar a utilizar se estiver danificado. Deve ser utilizado numa superfície plana, em espaços privados.

NL **OPMERKING VOOR VOLWASSENEN**: pas de lengte van de touwen zorgvuldig aan de lengte van de gebruiker aan door aan elk uiteinde een of meer knopen te leggen aan de binnenkant van de poten (zie schema). Het speelgoed regelmatig controleren. Niet meer gebruiken als het speelgoed beschadigd is. Het product moet worden gebruikt op een vlakke ondergrond in een niet-openbare ruimte.

S **INSTRUKTIONER FÖR VUXNA**: justera noggrant längden på repen genom att göra en eller flera knutar i varje ände innanför tassarna, för att anpassa deras längd efter användarens storlek (se diagram). Kontrollera leksaken regelbundet. Produkten måste användas på en plan yta på privat område.

DK **VEJLEDNING TIL DE VOKSNE**: Justér snorenes længde omhyggeligt ved at knytte en eller flere knuder i hver ende inde i poterne, således at deres længde er justeret i forhold til brugerens talje (jf. skema). Kontrollér jævnligt bideringen. Må ikke anvendes hvis ødelagt. Produktet skal anvendes på et plant underlag på et privat område.

RUS **ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ**: тщательно отрегулируйте длину веревок, завязав один или несколько узлов на каждом конце внутри лап, чтобы получить необходимую длину с учетом роста пользователя (см. схему). Регулярно проверять состояние игрушки. Прекратить использование при наличии повреждений. Изделие следует использовать на ровной поверхности в частной зоне.

